

Gebruiksaanwijzing

Citaplex-afvoer/overloop



Model
6176.45

Bouwjaar (van)
06/2015

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
2	Productinformatie	5
2.1	Beoogd gebruik	5
2.1.1	Toepassingen	5
2.2	Productbeschrijving	6
2.2.1	Overzicht	6
2.2.2	Technische gegevens	7
3	Gebruik	8
3.1	Montage-informatie	8
3.1.1	Montagevoorwaarden	8
3.1.2	Inbouwmaten	8
3.1.3	Benodigd gereedschap en materiaal	9
3.2	Montage	9
3.2.1	Overloop monteren	9
3.2.2	Afvoer monteren	10
3.2.3	Overloop en afvoer verbinden	10
3.2.4	Afvoersysteem aansluiten	11
3.2.5	Afbouwset monteren	12
3.2.6	Dichtheidscontrole	14
3.3	Onderhoud	14
3.4	Afvalverwijdering	14

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Opmerkingen leveren aanvullende nuttige tips.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen



AANWIJZING! **Gevaar voor beschadigingen door onge- schikte vloeistoffen.**

Om de afvoer niet te beschadigen, mag u uitsluitend de volgende vloeistoffen inleiden:

- Vloeistoffen met een pH-waarde boven 4
- In het huishouden gebruikelijk afvalwater met tempera-
turen tot 95 °C


De Citaplex-afvoer/overloop is een gecombineerde afvoer en overloop met sifon voor baden met 52 mm groot afvoergat.

De afvoer / overloop is geschikt voor standaard baden met afvoer aan de hoofdzijde.

Precieze informatie over alle badmodellen en de geschikte Viega afvoeren / overlopen vindt u in de catalogus of in het internet.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht



Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 - Ventilaafsluitstop met bevestigingsketting
- 2 - Bevestigingsschroef
- 3 - Ventielbovendeel
- 4 - Dubbele afdichting
- 5 - Afvoerbocht
- 6 - Wartelmoer
- 7 - Glijring
- 8 - Afdichting
- 9 - Afvoerhuis met sifon
- 10 - Overloopbuis
- 11 - Sok
- 12 - Overloophuis
- 13 - Profielafdichting
- 14 - Bevestigingsflens
- 15 - Afdekrozet
- 16 - Bevestigingsschroef
- 17 - Ketting

2.2.2 Technische gegevens

Afvoercapaciteit (bij 300 mm waterstuwhoogte)	0,87 l/s
Overloopcapaciteit (bij 60 mm waterstuwhoogte)	0,63 l/s
Diameter afvoergat van het bad	52 mm
DN (diameter nominaal) afvoerstuk	40 / 50 mm
Lengte	120–240 mm
Hoogte	180–400 mm
Afmetingen en inbouwdiepte	↳ <i>Hoofdstuk 3.1.2 „Inbouwmaten” op pagina 8</i>
Waterslothoogte	50 mm

3 Gebruik


3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Voor de montage van de afvoer / overloop gelden de volgende voorwaarden:

- Het bad is geïnstalleerd.
- De afvoerleiding is tot het bad geïnstalleerd.
- De onderzijde van het bad is toegankelijk.

3.1.2 Inbouwmaten



Afb. 2: Maattekening

3.1.3 Benodigd gereedschap en materiaal

Gereedschap

Voor de montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Fijngetande zaag
- Sleufschroevendraaier


Materiaal

Voor de volledige montage van het product is geen extra materiaal nodig.

3.2 Montage


3.2.1 Overloop monteren

Ga voor de montage van de overloop als volgt te werk:




- Rubberen sok op de buis van het overloophuis schuiven.

De onderste rand moet vlak afsluiten met de rand van de overloopbuis.




- Profielafdichting in overloophuis monteren.




- Overloophuis van buiten tegen overloopopening van het bad houden.
- Bevestigingsflens met de hand in het overloophuis draaien.
Tangen of ander gereedschap kunnen de bevestigingsflens beschadigen. Draai de bevestigingsflens uitsluitend met de hand.

3.2.2 Afvoer monteren



- Om de afvoer te monteren, gaat u als volgt te werk:
- Profielafdichting in de verlaging van het afvoerhuis plaatsen.
 - Afvoerhuis van onderen tegen de afvoeropening van het bad plaatsen.




- Ventielbovendeel in de afvoeropening plaatsen.
- Bevestigingsschroef in het afvoerhuis plaatsen en met een sleufschroevendraaier vastdraaien.

3.2.3 Overloop en afvoer verbinden


Nadat de overloop en de afvoer gemonteerd zijn, moet u beide met de overloopbuis verbinden. Ga hiervoor als volgt te werk:

Vereisten:

- De overloop is in de overloopopening gemonteerd.
- De afvoer is vast aan de bodem van het bad gemonteerd.




AANWIJZING! Wanneer de buizen bij buisverbindingen niet ver genoeg in elkaar steken, worden de verbindingen ondicht. Houd daarom bij iedere verbinding een minimale insteekdiepte van 15 mm aan.



- Buis van het overloophuis parallel tot de overloopbuis houden en de plaatsen markeren waarop de afvoer en de overloop moeten worden aangesloten.

Insteekdiepte van minstens 15 mm aanhouden!

- Overloopbuis op de gemarkeerde lengte afzagen en evt. ontbramen.





- Boveneind van de overloopbuis in de rubberen mof schuiven.
Insteekdiepte van minstens 15 mm aanhouden!
- Wartelmoer, glijring en afdichting op het onderste uiteinde van de afvoerbocht schuiven.
- Wartelmoer aan het afvoerhuis vastschroeven.

3.2.4 Afvoersysteem aansluiten


Ga als volgt te werk om de afvoer/overloop aan het afvoersysteem aan te sluiten:

Vereisten:

- De overloop en het afvoerhuis zijn op het bad geïnstalleerd.
- De verbinding tussen overloop en afvoer is gemaakt.
- Wanneer de afvoerbuis slechts een diameter van 40 mm heeft, de afvoerbocht afzagen.




- Wartelmoer, glijring en afdichting op de afvoerbocht schuiven.
- Wartelmoer aan het afvoerhuis vastschroeven.
Insteekdiepte van minstens 15 mm aanhouden!




- Sifon zo uitlijnen dat de afvoerbocht op de afvoerleiding kan worden aangesloten.
De afvoer aan de twee scharnierplaatsen draaien tot de gewenste positie is bereikt.
- Afvoerbuis op de afvoerbocht schuiven.

3.2.5 Afbouwset monteren


Ga als volgt te werk om de afbouwset te monteren:




- Beugel van de ventielafdichtstop voorzichtig openbuigen.
- Oog van de ketting op de beugel aanbrengen.
- Beugel van de ventielafdichtstop weer naar elkaar toe buigen.



- Vrije oog van de ketting in het onderste haakje van de bevestigingsflens ophangen.



- Ventielafdichtstop in het afvoerventiel plaatsen.
De ketting moet losjes tussen bevestigingsflens en afvoer hangen.
- Rozet op de bevestigingsflens van de overloop plaatsen en met de meegeleverde schroef handvast vastschroeven.




- De ventielafdichtstop kan voor het bewaren in de rozet worden gestoken.

3.2.6 Dichtheidscontrole

Als dichtheidscontrole wordt een zuivere visuele controle uitgevoerd.

➤ Afvoer/overloop op zichtbare lekkage controleren.



3.3 Onderhoud



AANWIJZING! Gevaar voor beschadigingen door ongeschikte reinigingsmiddelen.

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verchroomde oppervlakken beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt:

- schuurmiddelen
- krassende sponzen
- kalk-, gips- of cementoplosser
- oplosmiddelen of andere zuurhoudende reinigingsmiddelen

Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op draairozet en ventielkegel kan normale zeep of een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Daarbij moet erop worden gelet dat het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water moet worden afgespoeld. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.4 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2022-08 • VPN140259

